

Bulletin: SNCF Y6200 / Y6400 Poyaud

Fabricant: ESU, Numéro d'objet: 54447, Version: R3



diesel shunter Y6200 / Y6400 de la SNCF

Clé	Les fonctions	fentes sonores	CV de volume	les valeurs de volume
F0	Lumière de devant			
F1	Sound on / off (démarrage à froid)	1	259	80
F2	airhorn # 1	3	275	128
F3	airhorn # 2	4	283	128
F4	ventilateur	5	291	128
F5	compresseur	6	299	128
F6	temps d'accélération / de freinage, le mode shunting / vitesse de manoeuvre			
F7	courbe crissement	15	371	128
F8	AUX1			
F9	soupape	9	323	128
F10	signal de conducteur	dix	331	128
F11	coupleur	8	315	128
F12	le sable	11	339	128
F13	libération de frein	13	355	128
F14	annonce la station française # 1	7	307	128
F15	airhorn signal de "plate-forme de station"	16	379	128
F16	porte d'ouverture / fermeture	12	347	128
F17	bruit ferroviaire	17, 18	387, 395	128, 48
F18	annonce la station française # 2	14	363	128
F19	airhorn signal de "tunnel"	19	403	128
F20	démarrage à chaud vers le haut (mode de décalage)			
F21	Bride de commutation	20	411	128
F22	annonce la station française # 3	21	419	128

i Assurez-vous que l'index CV31 est réglé sur 16 et CV32 d'index est mis à 1 avant de changer un CV de volume.